
スポーツパックを使う(つづき)

静止画を撮る - フォト撮影

通常のスチルカメラで撮影するように、静止画を録画できます。

- **1** 電源スイッチを「CAMERA」にする。
- **2** フォトボタンを押す。

ボタンを押したときの画像が静止画で記録されます。



- スポーツパックでフォト撮影をする場合は、ビデオカメラレコーダー単体で使用するとき のように、フォトボタンを半押しして画像を確認することはできません。
- DCR-PC10/PC7では、スポーツパックを使ってフォト撮影をすることはできません。
- DCR-PC3では、スポーツパックを使ってメモリーフォト撮影をすることはできません。
- DCR-PC3では、スポーツパックを使ってナイトショット撮影をすることはできません。


リモコンを使って画像を見る

ビデオカメラレコーダーのリモコンを使って、液晶画面で画像を見ることができます。 このとき音声は聞こえません。

1 電源スイッチを「PLAYER」にする。



2 リモコンの**→**を押す。



その他の操作(停止、巻き戻し、早送り)もすべてリモコンで行ってください。

ミラーの画面は左右が反転して見えます。

ビデオカメラレコーダーを 取りはずす

1 電源スイッチを「OFF」にする。




ミラーを確実に閉じてから行ってください。

2 ミラー側を上に向け、バックルをはずしてボディーを開ける。

- 3 台座を引き出し、リモートプラグとマイクプラグをはずす。
- ① 台座の突起部を下からつまむように持ち上げてロックを解除する。
- ② ビデオカメラレコーダー本体を持ち、スポーツパックから引き出す。
- ③ リモートプラグとマイクプラグをはずす。

はずしたプラグはスポーツパック内部のプラグホルダーに収納してください。




ご注意

リモートプラグ、マイクプラグは確実にはずしてください。プラグが接続されたまま台座 を強く引き出すと、プラグやビデオカメラレコーダーを傷める原因になります。


4 台座と反射防止リングを取りはずす。

ご使用後、台座はスポーツパックに取り付けておいてください。



- スポーツパックを開けるときは、スポーツパックと体についた水分を充分にふき取ってか ら開け、水滴が内部のビデオカメラレコーダーにかからないようにしてください。
- ご使用後は、「お手入れのしかた」をご参照のうえ、お手入れ・保管をしてください。

各部のなまえ



主な仕様

プラスチック(PC、ABS) ガラス

防水構造

防水パッキン、バックル

耐圧

水深2mまで

外部より操作可能な動作

撮影・再生時の電源入/切、録画開始/ 停止、フォト操作(DCR-PC3、DCR-PC1のみ)、ズーム操作

最大外形寸法

150 x 170 x 110 mm

(幅/高さ/奥行き)

約550g(本体のみ)

ショルダーベルト(1) 台座(A,B 各1個)

三脚ネジプレート(1) (台座Aに取り付け済み)

反射防止リング(DCR-PC3/PC1用、

DCR-PC10/PC7用 各1個)

シリコングリス(1)

くもり止めリキッド(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

水中機材用損害保険のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告 なく変更することがありますがご了承くだ

保証書と アフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際お買い上げ店でお 受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保管してください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間で

調子が悪いときはまずチェックを この取扱説明書をもう1度ご覧になってお 調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相 談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサ ービス窓口にご相談ください。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証書は国内に限られています 付属している保証書は、国内仕様です。外 国で万一、故障、不具合が生じた場合の現 地でのアフターサービスおよびその費用に ついては、ご容赦ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は ご 要望により有料修理させていただきます。 当社ではスポーツパックの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後最低8年間保有してい ます。この部品保有期間を修理可能の期間 とさせていただきます。保有期間が経過し

アフターサービス

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させてい ただきます。

防水パッキンの交換は

交換するときは防水パッキン(No. 3-051-711-02)をソニーサービス窓口にてお買 い求めください。 パッキンの寿命は、使い方によって異なり ますが、防水性能を維持するため1年に1

度の交換をおすすめします。

すので使わないでください。 付属のシリコングリス(No. 2-155-

水漏れの確認方法

た後も、故障箇所によっては修理可能の場

合がありますので、お買い上げ店か、サー

ご相談になるときは次のことをお知らせく

• 本体の前にあるガラス面に強い衝撃を与

• 海辺や海上でのスポーツパックの開閉は

できるだけ避けてください。ビデオカメ

ラレコーダーの取り付けやテープ交換な

どは、湿気の少ない、潮風のあたらない

スポーツパックを水中に投げ込まないで

次の場所でのご使用は避けてください。

結露、水漏れ、ビデオカメラレコーダー

・ 周囲温度が35 を越えるときのご使用

は、連続1時間以内にしてください。

• 炎天下に長時間放置しないでください。

からタオルなどをかけておいてくださ

万一スポーツパック内部に水滴などが確認

された場合は、ただちにご使用を中止して

ビデオカメラレコーダーが濡れた場合は、 至急お近くのソニーサービス窓口へお持ち

• 防水パッキンの傷やヒビ割れは浸水の原

直ちに新しいものと交換してください。

防水パッキンを溝からはずすときに、と

がったものや金属を使うと溝に傷をつけ

る恐れがありますので使用しないでくだ

• 防水パッキン全面に付属のシリコングリ

防水パッキンを装着するときは、防水パ

ッキン全面に付属のシリコングリスを薄

く塗り、とがった方を上にしてねじれな

いように注意しながら入れてください。

• 防水パッキンの磨耗を防ぎます。布や紙

にシリコングリスをつけて塗ると、繊維

が防水パッキンに付着することがありま

921-01)がなくなったら、ソニーサー

ビス窓口にてお買い求めください。

スを指先で薄く塗ってください。

防水パッキンについて

因になります。

防水パッキン

とがった方か

上になります。

直射日光のあたる場所に置く場合は、上

えないでください。割れることがありま

故障の状態:できるだけ詳しく

取り扱い上の注意

場所で行ってください。

- 高温多湿な場所

- 0 以下の場所

水漏れについて

ください。

ください。

さい。

- 40 を越える温水の中

の故障の原因になります。

ください。

ビス窓口にご相談ください。

型名:SPK-PC2

お買い上げ日

防水パッキン交換後は、ビデオカメラレコ ーダーを収納する前にスポーツパックを閉 じて、水中(15cm位)に約3分間沈めて水 漏れがないことを確認してください。

お手入れのしかた

海でご使用した後は、必ず、バックルをは ずす前に直水(水道水など)で洗い、塩分 をおとしてから、乾いた柔らかい布で水分 をふき取ってください。塩分がついたまま にしておくと、金属部分がさびることがあ ります。

スポーツパック内部は、乾いた柔らかい布 でふき、水洗いはしないでください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどは表 面の仕上げをいためますので、使わないで

ガラス面のくもり防止について スポーツパック前部のガラス面に付属のく もり止め(ガラスクリーナー)を塗布する

と、くもり防止に効果があります。 • ガラスクリーナーの使用方法 フロントガラス、アイカップのガラス面 の内側に1~2滴たらして、コットン、

柔らかい布、ティッシュペーパー等でク

リーナー液が均等に広がるように拭いて

保管するときは

ください。

ください。

• 防水パッキンの劣化を防ぐため、お買い 上げ時に付いていたスペーサーを取り付 けてください。



- 防水パッキンにホコリがつかないように してください。
- 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリン、 樟脳などを入れている場所での保管は、 機材をいためますので避けてください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検し てみましょう。 それでも正常に作動しないときは、お買い

上げ店、ソニーサービス窓口、またはお客 様ご相談センターにお問い合わせくださ

音声が記録されていない

- → ビデオカメラレコーダーのマイク(プ ラグインパワー) 端子にマイクプラ グをしっかり差し込む。
- スポーツパック内部に水滴がつく → バックルをカチッとロックされるま で締める。
- → 防水パッキンを正しく装着する。 → 防水パッキンに傷やヒビが入ってい
- る場合には、新しいものと交換する。 撮影ができない
- → バッテリーパックを充分に充電する。 → ビデオカメラレコーダーのLANC **む** (リモート)端子にリモートプラグを しっかり差し込む。
- →テープが終わりになっている場合、 別のカセットを入れる。またはテー プを巻き戻す。 → カセットの誤消去防止つまみを戻

す。または別のカセットを入れる。

スポーツパック

取扱説明書

SONY

お買い上げいただきありがとうございます。 お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。 お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、い つでも見られるところに必ず保管してください。

3-867-132-03(1)

必ずお読みください。

- ご使用になる前に、正常に動作するか、水漏れはないかを確 認してください。
- 万一、スポーツパックの不具合により水漏れ事故を起こした 場合、内部機材(ビデオカメラレコーダー、バッテリーなど) の損傷、および記録内容や撮影に要した諸費用などの補償 は、ご容赦ください。
- スポーツパックおよび内部機材に対するソニー水中機材損害 保険を用意しております。案内書をお読みのうえ、加入され ることをおすすめします。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が純 正製品であることを表すマークです。ソニー(株)のビデオ 機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプ が表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることを おすすめします。

SPK-PC2

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

主な特長

- ・ 本機はソニーのデジタルビデオカメラレコーダーDCR-PC3/PC1/PC10/PC7に対応した スポーツパックです。
- お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに本機を取りつけると、雨天時や海辺(水中で は水深2m以内)での撮影ができます。ただし、波が高い場所でのご使用はお避けください。
- DCR-PC10/PC7をお使いの場合は、別売りのアダプターVMC-LM7が必要となります。 • スポーツパックを使って撮影をするときには、大容量のバッテリーパック(NP-FS31/ FS21/F30/F20/F300/F200など)をご使用になることをおすすめします。

水漏れにご注意ください!

水漏れによるデジタルビデオカメラレコーダーの破損を防ぐため、以下の点にご注意くだ

- 本説明書を通読し、あらかじめ必要な確認を必ずおこなう。
- デジタルビデオカメラレコーダーを取り付けるときは、本説明書裏面の手順に従い、接 続コードを適切に収納する。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111



この説明書は再生紙を使用しています。


台座の準備

お手持ちのビデオカメラレコーダーに合わせて取り付ける台座を準備します。


- **1** 下の台座表で、お手持ちのビデオカメラレコーダーに合う台座(A、B)
- **2** 三脚ネジプレート(コイン大のもの)を取り付ける。

台座	ビデオカメラレコーダー
A	DCR-PC3, DCR-PC1
В	DCR-PC10, DCR-PC7


台座Aと三脚ネジプレートの取り付け お買い上げ時には、三脚ネジプレートは台座Aに取り付けてあります。



台座Bと三脚ネジプレートの取り付け



三脚ネジプレートのはずしかた




ビデオカメラレコーダーの準備

ビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。


1 ショルダーベルト、レンズキャップをはずす。

MCプロテクター、NDフィルター、コンバージョンレンズ、特殊フィルターなども取り はずしてください。

2 バッテリーを取り付ける。 充分に充電してあるバッテリーを取り付けてください。



4 液晶画面を見ながら撮影するときは、 液晶画面を外側に向けて本体に閉じる。



6 フォーカススイッチがある場合は「自動」にする。

7 ファインダーパワーセーブ機能がある場合は「切」にする。

8 スタート / ストップモードスイッチがある場合は「 払」にする。

9 DCR-PC10、DCR-PC7をお使いの場合は、別売りのアダプター VMC-LM7を取り付ける。

1 DCR-PC3、DCR-PC1をお使いの場合でファインダーで撮影すると きは、ファインダーを最大まで伸ばす。


ビデオカメラレコーダーを取り付ける

1 ビデオカメラレコーダーの電源スイッチを「切」にする。



2 台座に取り付ける。


ビデオカメラレコーダー底面の三脚用ネジ穴に台座のネジをあわせます。



DCR-PC3、DCR-PC1をお使いの場合は、台座にビデオカメラレコーダーを取り付けた 後でバッテリーを交換することはできません。

3 反射防止リングを取り付ける。


反射防止リング	フィルター径	ビデオカメラレコーダー
S	30mm	DCR-PC3/PC1
L	37mm	DCR-PC10/PC7



4 スポーツパックの電源スイッチが「OFF」になっていることを確認する。



5 スポーツパックを開ける。




黒いゴムの部品はスペーサーです。スポーツパックを保管する際に必要ですので、紛失し ないようにご注意ください。

6 砂やゴミを取り除く。

防水パッキン、溝および本体との接触面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、防水パッキ ンに薄く均一にシリコングリスを塗ります。

砂やゴミが付着したままふたを閉めると、傷が付いて浸水の原因になります。


7 台座をスポーツパックに少し押しこんだ状態で、リモートプラグを LANC **む**(リモート)端子へ(①)、マイクプラグをマイク(プラグイ ンパワー)端子へ(②)接続する。



DCR-PC10/PC7をお使いの場合は、別売りのアダプターVMC-LM7のLANC端子、マ イク端子にプラグを接続してください。

8 スポーツパックに取り付ける。

ビデオカメラレコーダーのレンズや液晶画面が汚れていないことを確認してください。 台座がカチッとロックされるまで押しこみます。



9 ボディーを閉じて、バックルを締める。

ボディーをしっかり押さえ、バックルをカチッとロックされるまで締めます。


スポーツパックのボディーを閉じるとき、接続コードやケーブルなどを挟みこまないよう にご注意ください。故障や浸水の原因となります。

DCR-PC3をお使いの場合は、ジャックカバーが回転して挟みこむことがあります。ジャ ックカバーをS1映像端子にきちんとはめこんでからスポーツパックに取り付けてくださ


接続コードの収納は適切に

スポーツパックのバックルがカチッと締まっても、接続コードの収納のしかたが正しく ないと水漏れすることがあります。下の図を参考に、正しく収納してください。

DCR-PC3/PC1をお使いの場合



DCR-PC10/PC7をお使いの場合




スポーツパックの準備

1 グリップベルトを調節する。

電源スイッチやSTART/STOPボタン、ズームボタンを操作できるように手の位置を決 め、グリップベルトを調節してください。

2 必要に応じてショルダーベルトを取り付ける。



スポーツパックを使う

撮影する

1 電源スイッチを「CAMERA」にする。



2 START/STOPボタンを押す。

撮影が始まります。




START/STOPボタンを押してから、電源スイッチを「OFF」にします。

撮影を一時的に止めるには START/STOPボタンを押します。 もう1度押すと撮影が再び始まります。

ズームをするには

ズームボタンを押します。

ズームの速度は2段階に変化します。少し押すとゆっくりズームし、さらに押すと速くズーム



ご注意


- 撮影一時停止状態が5分以上続くと自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防 ぎ、テープを保護するためです。撮影スタンバイに戻すには電源スイッチをいちど「OFF」 に戻してから再び「CAMERA」にします。
- 液晶画面を外側に向けて撮影しているときは、液晶画面にカウンターが表示されません。
- ビデオカメラレコーダー側の電源スイッチに関係なく、スポーツパック側の電源スイッチ

液晶画面を見ながら撮影する

ミラーに映る映像を見ながら撮影することができます。

① 開閉ミラーを開く。

② 上下の羽を広げ、突起を穴にはめ込む。



ミラーを閉じるときは 上下の羽の突起をはずし、下の羽から閉じます。

開閉ミラーを直接持って撮影しないでください。